


ADVANTAGEONE


Assembly Instructions

Instructions D'Assemblée
Instrucciones de asamblea




Pantry Top Cabinet

Cabinet D'Office De Cuisine
Gabinete de la despensa




8 X	
0540 0005	
8 X	
0540 0025	
20 X	
0540 0015	
12 X	
0550 0005	


18w 4 X 24w 8 X	
0510 0227	
18w 4 X 24w 8 X	
0510 0202	




2 X GABLE (SIDE PANEL)
Pignon (panneau latéral)
Aguilón (panel lateral)




2 X ASSEMBLY SHELF
Étagère d'Assemblée
Estante de la asamblea




3 X ADJUSTABLE SHELF
Étagère réglable
Estante ajustable




3 X SCREW RAIL
Rail de vis
Carril del tornillo



18w 1 X DOOR PANEL
Panneau de porte
24w 2 X Panel de la puerta




1 X BACKBOARD
Panneau arrière
Tablero trasero




18w 1 X DOOR PANEL
Panneau de porte
24w 2 X Panel de la puerta


3




4




5




6




7



8



9



18w 1 X
24w 2 X

WARNING: Place panel on a clean smooth surface to avoid damage to panel front while installing hardware.

ATTENTION : Placer le panneau sur une surface propre et lisse pour éviter des dommages à l'avant du panneau lors de l'installation de matériel.

ADVERTENCIA: Coloque el panel sobre una superficie limpia para evitar daños en el panel frontal durante la instalación de hardware.

10

